



قائمة تدقيق التحكم في الضوضاء

- على المقاول ، في جميع الحالات ، اعتماد أفضل الوسائل العملية لتقليل الضوضاء. لأي وظيفة معينة ، يجب استخدام المصنع و / أو الآلات المتاحة الأكثر هدوءًا. يجب صيانة جميع المعدات بترتيب ميكانيكي جيد وتزويدها بكواتم الصوت أو كاتم الصوت أو الأغشية الصوتية المناسبة عند الاقتضاء. يجب تحديد موقع مصدر الضوضاء الثابت بعيدًا قدر الإمكان عن التطوير الحساس للضوضاء ، وعند الضرورة يجب استخدام حواجز صوتية لحمايتها مثل جدران كتل.
- يجب أن تحتوي الضواغط وأدوات الإيقاع والمركبات على كاتمات صوت فعالة من النوع الموصى به من قبل الشركات المصنعة للمعدات. لا يجوز استخدام المثاقب الهوائية والأجهزة الأخرى التي تصدر ضوضاء أثناء أيام الراحة أو بعد ساعات العمل العادية دون موافقة المهندس.
- حماية السمع مطلوبة في جميع مناطق مستوى الضوضاء المرتفع المنشورة. قد تكون حماية السمع مطلوبة أيضًا في حالة وجود ضوضاء زائدة حتى على أساس مؤقت. ويشمل ذلك الموقف الذي يتم فيه استخدام معدات مثل آلات ثقب الصخور أو المناشير أو المثقاب أو المطاحن أو المعدات الثقيلة وتجاوز حد 90 ديسيبل.
- يجب تعليق المناطق التي تتجاوز فيها مستويات الضوضاء معيار 90 ديسيبل ، حتى على أساس مؤقت، ويجب أن يرتدي الأفراد حماية مناسبة للسمع. يمكن أن تشمل هذه الحماية المقابس أو مزيج منها. يجب أن يكون الموظفون المطلوب منهم ارتداء هذه الحماية للسمع مجهزين ومدربين بشكل صحيح.